



MONTAGEHINWEIS TÜRGLEITER UND SCHRÄGTÜR

Bitte die Montageanleitung vor der Montage vollständig durchlesen

Bei Türen mit ganzer oder teilweiser Schräge können spezielle Türgleiter montiert werden. Diese Türgleiter ersetzen ganz oder teilweise die Deckenschiene der Schiebetüren.

1. Montagevorbereitung

Die Gleiter werden vorzugsweise auf eine Leiste montiert. (z.B. MDF, 10 mm) Sägen Sie dafür eine MDF-Leiste von ca. 150 mm Höhe auf die Breite der Türe minus der Breite der Seitenteile. (+/- 66 mm)

Möchten Sie die Gleiter auf eine Holztür montieren können diese festgeschraubt werden. Bei der Montage auf Glas- oder Spiegeltüren, bitte kleben. (s. Pkt. 4) Verwenden Sie dabei immer Spiegelkleber. Wir empfehlen, bei Spiegel- oder Glastüren die MDF-Leiste mit einem Grundlack beidseitig vorzubehandeln.

Schrauben Sie die beiden (runden) Montagestützen an die Seitenwände.

2. Befestigen der Gleiter am Interieur

Die mitgelieferte Gleitschiene hat ca. die doppelte Länge der Schiebetür. Die Gleitschiene wird an der entsprechenden Platte, laut Zeichnung, befestigt. Die Schiene läuft hinter zwei Schiebetüren.

3. Türgleiter auf Maß bringen

Legen Sie den Abstand zwischen der Rückseite der Schiebetür und dem Interieur fest. Sägen Sie dann die Schrängleiter auf das gewünschte Maß.

Platzierung der Schiebetechnik an der Rückseite der Schiebetür

Bestimmen Sie jetzt anhand der bereits montierten Gleiter die exakte Höhe der beiden (runden) Montagestützen. Befestigen Sie die Platte mit den Gleitern erst mit doppelseitigem Klebeband. So kann beim Abstimmen der Türen noch die Position angepasst werden.

4. Befestigen der Platte an der Rückseite der Schiebetür

Wenn Sie die Gleitschiene auf einer Holztür befestigen, kann diese mit 6 Schrauben montiert werden. Die Schrauben müssen dabei eine Länge von der Dicke der Platte +6 mm haben. Alternativ können Sie die Gleitschiene aber auch mit einem Montagekit leimen.

Bringen Sie die Gleitschiene auf Spiegel- oder Glastüren an, bitte immer Spiegelleim verwenden. Andere Leimorten können die Spiegellage angreifen und Flecken bilden.

Montieren Sie jetzt die Montagestützen und die Schrängleiter final.

5. Platzieren der Schiebetür

Bei einer Tür mit Teilschräge wird die Tür um 15 Grad gekippt und in die Deckenschiene geschoben und dann mit den unteren Rollen in die Bodenschiene platziert. Bei einer Tür mit kompletter Schräge setzen Sie lediglich die unteren Rollen in die Bodenschiene.

Schieben Sie die Türe jetzt vorsichtig in die Gleitschiene und lassen Sie die Noppen der Gleiter vorsichtig in die Schiene gleiten. Schieben Sie die Türen anschließend in die gewünschte Position und richten Sie diese präzise aus.

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN
MIT IHREN NEUEN SCHIEBETÜREN!**

DIE PLATTE BITTE NOCH NICHT FINAL BEFESTIGEN!