



Type 670-109



Sie brauchen:
You need:



12x 6,3 x 13 es4	1x mg3k	2x c11	2x D 9mm d5l	2x wd
2x rv	2x 3,5 x 15 s5	2x 5 x 100 s28	4x 3,5 x 10 s7l	1x mg5c
6x 13 mm a3	6x Ø15 mm Ø3 mm ak4	3x sl3	3x sr3	

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture.

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.


After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!

Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.



Beschlagliste Fittings

CAD und Design
Aarhus 670-109 / 12.21


2x Ø13 mm Ø8 mm ak1	6x 4 x 25 S47	6x M4 x 26 gs10s	4x c3b
8x a1	4x Ø17 mm Ø4 mm ak4a	8 / 6x 8 mm e4	12x 8 x 40 p1
8x 5 x 30 DR	12x t4	8x tg	2x LEIM le
8x 4 x 16 s4	8x 4,5 x 50 S36	26x rh	26x 3 x 20 s7
4x D 6mm d4	5x fu	5x fo	3x 604mm gr34
2x 336mm gr30	13x 6,3 x 16 es5	10x 1,5 mm tad	12x M4 x 23 gs3s



A2






4





5

B




6



C





- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
1x 604mm gr34 | 
4x c3b | 
5x 6,3 x 16 es5 |
| 
1x 336mm gr30 | 
8x 4 x 16 s4 | |






D2x










- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4x  13 mm a3 | 4x  1,5 mm tad | 6x  6,3 x 16 es5 |
| 4x  8 mm e4 | 2x 604mm  gr34 | 1x  LEIM le |
| 4x  Ø15 mm Ø3 mm ak4 | | |





E




- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x  13 mm a3 | 2x  1,5 mm tad | 2x  6,3 x 16 es5 |
| 1x  le | 2x  8 mm e4 | 1x 336mm gr30 |
| | | 2x  Ø15 mm / Ø3 mm ak4 |






F




G



H







4x 4,5 x 50 S36





26x rh

26x 3 x 20 s7

J




K










L

 **6x M4 x 26gs10s**






 **12x M4 x 23gs3s**



M




N






			
2x 5 x 100 s28	2x wd	2x 3,5 x 15 s5	2x rv




Kippsicherung links und rechts anbringen
Install anti-tip device left and right

- ① Winkel anschrauben
Screw on angle
- ② Rückwand durchbohren
Drill back wall
- ③ Wand markieren
mark wall
- ④ 8mm Loch bohren und Dübel einstecken
Drill 8mm hole and insert dowel




- ⑤ Schraube eindrehen
Mount screw




P


1,5 mm
2x tad



**Verriegelung
Lock**

1. 

**Höhenverstellung
Height adjustment**

2.  +3mm

Q

- | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1,5 mm |  |  Ø13 mm |  Ø8 mm |  Ø17 mm |  Ø4 mm |
| 2x tad | 1x mg3k | 2x ak1 | | 4x ak4a | |

